

# SHOP WALL

NR	ARTYKUŁ	J.M.	CENA NETTO
600	Panel (bez wsuwek) 244x122x18 surowy	szt.	175,00
600A	Panel (bez wsuwek) 244x122x18 szary	szt.	200,00
600B	Panel (bez wsuwek) 244x122x18 klon	szt.	212,50
600C	Panel (bez wsuwek) 244x122x18 wiśnia	szt.	212,50
600D	Panel (bez wsuwek) 244x122x18 buk	szt.	212,50
600E	Panel (bez wsuwek) 244x122x18 biały	szt.	200,00
600F	Panel (bez wsuwek) 244x122x18 grusza	szt.	212,50
601C	Wsuwka L=244 aluminium	szt.	14,10
603	Listwa blaszana chrom	szt.	122,50
604	Listwa krawędziowa L=200 aluminium		32,00
605	Listwa drucziana chrom	szt.	109,00
606	Listwa krawędziowa L=244 aluminium	szt.	24,00
607	Narożnik listwy krawędziowej aluminium	szt.	3,25
608	Półka owalna plexi	szt.	12,00
609	Półka owalna z listwą cenową plexi	szt.	15,00
610	Półka pochyła z obrzeżami plexi	szt.	23,80
611	Półka pochyła plexi	szt.	17,50
612	Półka wzmocniona plexi	szt.	32,50
613A	Półka plexi	szt.	6,60
613B	Półka plexi	szt.	12,50
614	Półka pochyła plexi	szt.	8,30
615A	Półka z listwą cenową zewnętrzną plexi	szt.	9,50
615B	Półka z listwą cenową wewnętrzną plexi	szt.	8,80
616A	Wieszak pochyły L=25 plexi	szt.	18,80
616B	Wieszak pochyły L=37 plexi	szt.	22,50
617	Wieszak do ulotek plexi	szt.	40,00
618A	Wieszak L=10 biały	szt.	2,50
618B	Wieszak L=15 biały	szt.	2,80
619	Wieszak plexi	szt.	2,50
620	Półka obrotowa do butów plexi	szt.	16,50
621	Półka obrotowa do butów plexi	szt.	16,50
622A	Półka do kaset wideo prawa plexi	szt.	5,00
622B	Półka do kaset wideo lewa plexi	szt.	5,00
623A	Wieszak do okularów plexi	szt.	4,30
623B	Wieszak do okularów plexi	szt.	4,80
624	Wieszak ramowy regulowany chrom	szt.	75,00
624A	Wieszak ramowy L=60 chrom	szt.	52,50
624B	Wieszak ramowy L=90 chrom	szt.	60,00
625	Wspornik półki L=34 chrom	szt.	35,00
625A	Wspornik półki L=32 chrom	szt.	22,50
626	Wieszak prosty chrom	szt.	25,00
626A	Wieszak prosty chrom	szt.	22,50
627A	Wieszak pochyły L=22 chrom	szt.	35,00
627B	Wieszak pochyły L=40 chrom	szt.	42,50
627C	Wieszak pochyły L=40 chrom	szt.	32,50
628A	Wieszak L=5 chrom	szt.	7,30

NR	ARTYKUŁ	J.M.	CENA NETTO
628B	Wieszak L=15 chrom	szt.	8,10
628C	Wieszak L=25 chrom	szt.	9,80
628D	Wieszak L=10 chrom	szt.	7,90
628E	Wieszak L=20 chrom	szt.	8,60
628F	Wieszak L=30 chrom	szt.	10,50
629A	Wieszak podwójny L=5 chrom	szt.	9,40
629B	Wieszak podwójny L=15 chrom	szt.	10,00
629C	Wieszak podwójny L=25 chrom	szt.	11,00
630	Wieszak do piłek chrom	szt.	30,00
631A	Wieszak podwójny L=15 chrom	szt.	11,40
631B	Wieszak podwójny L=25 chrom	szt.	15,00
632	Półka drucziana chrom	szt.	170,00
633	Wieszak do rakiet tenisowych chrom	szt.	61,30
634	Wieszak do nart górny chrom	szt.	81,30
635	Wieszak do nart dolny chrom	szt.	87,50
636	Wieszak do torsów chrom	szt.	18,80
637	Wieszak do czapek chrom	szt.	37,50
638	Uchwyt do mebli chrom	szt.	10,00
639	Wieszak łukowy (7 kulek) chrom	szt.	24,75
639B	Wieszak łukowy (8 bolców) chrom	szt.	24,20
639C	Wieszak łukowy (12 bolców) chrom	szt.	27,50
640	Wieszak obrotowy do butów plexi	szt.	9,40
641	Półka obrotowa do butów lekkich plexi	szt.	12,50
642	Podwójna półka obrotowa do butów lekkich plexi	szt.	15,00
643	Półka obrotowa do butów lekkich plexi	szt.	12,50
644	Podwójna półka obrotowa do butów lekkich plexi	szt.	15,00
645	Wieszak z klipsami plexi	szt.	8,30
646	Wieszak podwójny do ulotek format A4 chrom	szt.	37,50
647	Wieszak potrójny do kaset video chrom	szt.	45,00
648	Wieszak potrójny do płyt CD chrom	szt.	45,00
649A	Wieszak zygzakowy prosty #6 chrom	szt.	18,10
649B	Wieszak zygzakowy pochyły #8 chrom	szt.	18,50
650	Wieszak pochyły L=34 chrom	szt.	45,00
651	Wieszak pochyły kwadratowy z kulkami L=40 chrom	szt.	52,00
652	Wspornik do rury owalnej chrom	szt.	35,00
653	Wspornik półki szklanej chrom	szt.	14,00
230	Złącze do płyt, chrom	szt.	11,00
231	Złącze do płyt, chrom	szt.	22,00

**UWAGA!**

Niniejszy cennik nie jest wiążący i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia - nie stanowi

oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Podane ceny nie obejmują podatku VAT 22%.

Cennik ważny od 01 stycznia 2010 r.